



Reinigungs- und Wartungshinweise

Küche

Dunstabzug – Metall-Filter

Die Metall-Filter sind bei normalem Gebrauch **mindestens einmal im Monat** zu reinigen.

Vorgehen:

- Elemente herausnehmen
- **Empfehlung:** im Geschirrspüler bei maximal 60 Grad Celsius
Geschirrspüler «V2000» **Intensiv-Programm** 
- Geschirrspüler «Adorina 45S» **Intensiv-programm** 
- Saubere Elemente sorgfältig einsetzen

Backofen «Compair V600»

Die Metall-Filter sind bei normalem Gebrauch **mindestens einmal im Monat** zu reinigen.

Allgemeines:

Um Geräteschäden zu vermeiden → keine Aluminium-Schutzeinlage im Backofen verwenden.
Im Tellerwärmefach unter dem Backofen → nichts Brennbares lagern.

Reinigung:

- Nur weiche Tücher dazu verwenden
- Keine scheuernden oder sauren Reinigungsmittel verwenden
- Keine scharfen oder kratzenden Metallschaber, Metallwatte, Metallschwämme, usw. verwenden.
- Nie mit Dampfreinigungs-Gerät reinigen.

Kochfeld - Induktion

Allgemeines:

Um Schäden am Kochgeschirr zu vermeiden, dürfen **beschichtete Pfannen** (z.B. Teflon) **erst über Stufe 7** betrieben werden, **wenn der Boden komplett** mit Flüssigkeit **bedeckt ist**.

- ➔ Zum Braten maximal Leistungsstufe 7 verwenden!
- ➔ «PowerPlus» (P) darf bei beschichteten Pfannen nicht verwendet werden.

Reinigung:

- Kochfeld nach jedem Gebrauch reinigen, um das Einbrennen von Speiseresten zu verhindern
- **Kochfeld mit weichem Tuch oder Schwamm mit Wasser** und geeignetem Reinigungsmittel **reinigen**.

- Kochfeld **nie mit scheuernden Reinigungsmitteln**, kratzenden Allzweck-Scheuerschwämmen, Metallwatte, usw. reinigen, die Oberfläche des Kochfeldes geht dadurch kaputt.

Geschirrspüler

Allgemeines:

Wasserhärte: in Gattikon (französische) *FH 26-30 / (deutsche) *dH 15-16

- Geschirrspüler «V2000» ist werkseitig korrekt eingestellt
- Geschirrspüler «Adorina 45S» ist werkseitig korrekt eingestellt

Reinigungsmittel (Kombi-Reiniger, Tabs, Pulver)

Diese Produkte enthalten neben dem Reiniger oft auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1).

- Sollte ein Kombi-Reiniger verwendet werden, welcher die Verwendung von Glanzspülmittel und Regeneriersalz überflüssig macht, (Informationen des Spülmittel Hersteller beachten), so kann der Geschirrspüler gemäss Gebrauchsanweisung entsprechend darauf eingestellt werden.
- Die optimalsten Spül- und Trocknungsergebnisse werden durch die Verwendung von Solo-Reinigungsmitteln in Verbindung mit getrennter Anwendung von Regeneriersalz und Klarspülmittel erreicht.
- Bei längerer Standzeit ohne Gebrauch, bitte Tür des Geschirrspülers geöffnet lassen. Damit können sich keine unangenehmen Gerüche entwickeln.

Reinigung:

Das Siebssystem des Geschirrspülers ist gemäss Gebrauchsanweisung regelmässig zu reinigen.

Der Geschirrspüler sollte **alle 6 Monate** zusätzlich mit einem **speziellen Spülmaschinen-Reiniger** gereinigt werden. Hierzu bitte die Produkte-Informationen des Reinigers beachten.

Folgendes Programm ist dafür zu wählen:

- Geschirrspüler «V2000» **Intensiv-Programm** 
- Geschirrspüler «Adorina 45S» **Intensiv-programm** 

Kühlschrank

Reinigung:

Es dürfen nur weiche Tücher verwendet werden, keinesfalls sind scheuernde oder saure Reinigungsmittel, scharfe oder kratzende Metallschaber, Metallwatte, Schwämme usw. zu verwenden. Zudem darf das Gerät niemals mit einem Dampfreinigungsgerät gereinigt werden.

Abtauen:

- **V-Zug Magnum 2 60i eco** (3-Zimmer- bis 5- Zimmerwohnungen):
Das Kühlteil taut automatisch ab (kein manuelles Abtauen notwendig)
Wenn sich eine dicke Reif- bzw. Eisschicht gebildet hat muss das Gefrierfach gemäss Gebrauchsanweisung **manuell** abgetaut werden.
- **V-Zug CombiCooler V4000** (1- Zimmer- bis 2½- Zimmerwohnungen):
Kühl- und Gefrierraum tauen automatisch ab (ein manuelles Abtauen ist nicht notwendig).
- **Electrolux IK2805SZR**
Das Kühlteil taut automatisch ab (kein manuelles Abtauen notwendig)
Wenn sich eine dicke Reif- bzw. Eisschicht gebildet hat muss das Gefrierfach gemäss Gebrauchsanweisung **manuell** abgetaut werden

Bad / Duschen / WC

Abluftfilter-Ventilatoren «Helios»

Filter der «Helios» Ventilatoren in Bad und WC sind zu reinigen:

- periodisch (mindestens alle 6 Monate) oder
- wenn der «rote» Punkt bei der Filterreinigungsanzeige erscheint

Vorgehen:

- Deckel des «Helios» am unteren Rand anheben
- Filter durch leichtes Ziehen herausnehmen
- Reinigung von Hand unter fliessendem Wasser oder
- im Geschirrspüler bei maximal 60 Grad Celsius

Geschirrspüler «V2000» Eco  oder Kurz 

Geschirrspüler «Adorina 45S» Eco  /  oder Gläserprogramm 

Duschen - Abflusssieb

Die Filter in den Duschen können einfach auseinandergenommen und gereinigt werden. Zu beachten ist das korrekte Einsetzen des Filters nach der Reinigung.